

Anleitung Modellbauständer




Mitteilteil seitlich durch die Öffnung
schieben und fest nach unten bis zum
Anschlag drücken.
Kann verklebt werden.





Querteile in die seitlichen
Führungen stecken und
bündig mit Unterkante
ausrichten.
Können verklebt werden!



Zur Einstellung der Backen, die
Flügelmutter leicht lösen.
Gewünschte Position einstellen
und Flügelmutter wieder
anziehen.
ACHTUNG: Nicht zu fest!