

DEVICE-F3B				Philip Kolb	04.02.2017
Einstellungen	normal	Start	Speed	Thermik	Strecke
Höhenruder Ausschläge	± 10	± 6	± 8	± 10	± 9
Seitenruder Ausschläge	± 15	± 12	± 5.5	± 15	± 8
Querruder Ausschläge	+12.5 -15	+0 -13	± 11	+10 -13	+11 -12
Querruder-Differenzierung	20%	100%	0%	25%	5%
Querruder -> Seitenruder (Combiswitch)	65%	50%	0%	80%	15%
Höhenruder -> Flügelendleiste (snapflap)	+3	0	+4	+2.5	+4
Flügelendleisten (Wölb) Trimmung	+2	+ 13	-1	+3.5	0
Butterfly -> Wölbklappen	+70				
Butterfly -> Querruder	-10				
Butterfly -> Höhenruder	+4				
Ausschläge = ROT					
Mischer = ORANGE					
Trimmungen = GELB					
Hochstarthakenposition:					
Schwerpunkt ab Profilnase Wurzelrippe	98mm-99mm				
Snapschläge beziehen sich auf den WK- / QR Weg von der Ausgangstrimmstellung (jeweilige Flugphase) in die Endstellung bei voll gezogenem HR					
Alle Angabe in Grad					